

PRO-2020

5.1 AV Receiver

Dantax[®]

Brugervejledning DK

Læs venligst denne vejledning grundigt før brug.

INDHOLD

Funktioner	1
Sikkerheds instruktioner	2
Tilslutning af signal kilde	3
Højtaler tilslutning	3
Højtaler opstilling	4
Front og bag panel	5
Fjernbetjening	6
Betjening	7
Problemløsning	9
Tekniske specifikationer	10

FUNKTIONER

- Helt nyudviklet 5 kanals system, kraftig udgangseffekt og spændende design.
- 4 typer stereo analog signal, 1 type optisk, 2 typer coaxial signal indgang, passer enhver type surround sound.
- Tuner med FM + RDS / Am med nem betjening.
- Speciel designet hovedtelf. så man kan lytte uden at forstyrre andre.
- Indbygget Dolby AC-3 / DTS dekoeder.
- Otte forskellige DSP surround funktioner, så man kan vælge den man foretrækker.
- Seks kanals elektronisk volume kan indstilles uafhængig eller sammen.
- Digital center processor.
- Speciel subwoofer udgang, hvortil kan sluttes aktiv subwoofer.
- Infrarød fjernbetjening af alle funktioner.
- Meget klart VFD display.
- Sikrings system for kraftig udsving i strøm og varme.

SIKKERHEDS INSTRUKTIONER

Symbolet med lynet i en trekant skal advare brugeren om, at der indeni kabinettet findes farlig uisoleret strøm, som kan være af en sådan styrke, at det udgør fare for elektrisk stød.

Udråbstegnet i en trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige informationer om betjening og vedligeholdelse i den tilhørende brugsanvisning.

1. Advarsel: For at nedsætte faren for elektrisk stød, må man ikke åbne kabinettet (eller fjerne bagsiden). Der er ingen betjenings elementer indeni. Overlad enhver service til forhandleren.
2. Placer ikke apparatet, hvor det udsættes for direkte sollys.
3. Placer ikke apparatet, hvor der er støvet, fugtigt eller ringe ventilation.
4. Hvis apparatet ikke bruges over længere tid, anbefales det at trække stikket ud af stikkontakten.
5. Når stikket trækkes ud, bør man trække i stikket og ikke i ledningen.
6. Sæt apparatet på en stabil overflade og sæt ikke noget ovenpå det.
7. Rengøring: Brug en blød, tør klud til rengøring. Er apparatet særlig snavset kan man bruge en klud, som er vredet op i en mild sæbeopløsning. Brug aldrig opløsningsmidler som benzin eller fortynder, da apparatets finish derved kan tage skade.
8. Pas på ikke at blokere for ventilations åbningerne, da der derved kan ske overophedning.

TILSLUTNING AF SIGNAL KILDE

Apparatet tilsluttes som vist i nedenstående tegninger. Se brugsanvisninger for de tilsluttede apparatet. Tænd ikke for strømmen, før tilslutningerne er foretaget.

AM Video CD Aux DVD afspiller

FM
antenne

HØJTTALER TILSLUTNING

Venstre front højttaler Aktiv subwoofer Højre front højttaler

Venstre bag højttaler Center højttaler Højre bag højttaler

Bemærk:

1. Check at alle kabler er korrekt tilsluttede, ellers kan lyden mangle eller være forvrænget.
2. Check at tilslutninger er foretaget med korrekt polaritet, dvs. + til + og – til -. Læs også brugsanvisningen for tilsluttede apparater. Er der tilsluttet andre AV apparater, bør der bruges RCA kabler.
3. Træk først netledningen ud af stikkontakten, før der arbejdes med tilslutninger, i modsat fald er der fare for skade på udstyret.
4. Front, center og bag højttaleres impedans er højere end 4 ohm, mens subwoofer er højere end 8 ohm.

HØJTTALER OPSTILLING

Front venstre kanal	TV eller Skærm Subwoofer kanal	Center kanal	Front højre kanal	Man få bedste effekter fra et 5.1 digitalt surround system og DSP med korrekt placering af højttalere.
Venstre bag kanal			Højre bag kanal	Front højttalere De to front højttalere bør ikke stå for langt fra hinanden.
				Center højttaler Center højttaleren skal placeres midt mellem de to front højttalere, og bør være over eller under TV.
				Bag højttalere Bag højttalere bør placeres ved siden af eller bag lyttepositionen og i en højde på ca. 1 meter i forhold til øret.
				Subwoofer Subwooferen kan placeres hvor det ønskes mellem front højttalerne.

FRONT PANEL

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Tænd / sluk | 6. Bypass |
| 2. Omskifter for indgang | 7. VFD display |
| 3. Tuning | 8. Menu |
| 4. AM / FM radio | 9. Bøsning for hovedtelf. |
| 5. DSP omskifter | 10. Master volume og menu knap |

BAGSIDE

1. FM antenne tilslutning
2. AM antenne tilslutning
3. VCD signal indgang, hvid er venstre og rød er højre
4. CD signal indgang, hvid er venstre og rød er højre
5. AUX signal indgang, hvid er venstre og rød er højre
6. Digital signal indgang, COAX1, COAX2 er coaxiale indgange, OPTICAL er optisk indgang.
7. SW er subwoofer signal udgang, som tilsluttes aktiv subwoofer.
8. FL er tilslutning for venstre front højttaler, rød er positiv og sort er negativ
9. FR er tilslutning for højre front højttaler, rød er positiv og sort er negativ
10. CEN er tilslutning for center højttaler, rød er positiv og sort er negativ
11. SUR-L er tilslutning for venstre bag højttaler, rød er positiv og sort er negativ
12. SUR-R er tilslutning for højre bag højttaler, rød er positiv og sort er negativ
13. Sikring
14. Nettilslutning 230V / 50 Hz

FJERNBETJENING

1. VCD signal
2. Standby
3. AUX signal
4. CD signal
5. Radio (AM/FM) omskifter
6. Scan op
7. Scan ned
8. Stereo / mono omskifter
9. RDS omskifter
10. DSP omskifter
11. Dolby omskifter
12. Prolog omskifter
13. Indstilling af forsinkelse
14. Diskant øgning
15. Diskant sænkning
16. Bag højttaler venstre sænkes
17. Balance indstilling, lydbillede til venstre
18. Master volume sænkes
19. Bag højttaler højre sænkes
20. Center volume sænkes
21. Center volume øges
22. Coaxial digital indgang 1
23. Mute (lyd afbrydes)
24. Coaxial digital indgang 2
25. Optisk digital indgang
26. Tuner kanal vælger (1-9)
27. Tuner kanal hukommelse
28. Tuner kanal vælger (10-19)
29. Lyd effekter afbrydes
30. DSP omskifter
31. Center / bag forsinkelse omskifter
32. Subwoofer volume sænkes
33. Subwoofer volumen øges
34. Bag højttaler venstre øges
35. Master volume øges
36. Balance indstilling, lydbillede til højre
37. Test tone
38. Bag højttaler højre øges
39. Subwoofer volume øges
40. Subwoofer volume sænkes

BETJENING

Grundlæggende betjening

Tryk Power knappen efter at alle tilslutninger er foretaget. På skærmen ses nu valgte indgangs signal kilde. Sluk anlægget ved tryk på Standby på fjernbetjeningen. Tryk igen for at tænde eller tryk på en knap på front panelet. Bruges anlægget ikke over længere tid, anbefales det at slukke ved tryk på Power knappen på fronten for at afbryde og spare på strømmen.

Valg af signal kilde

Der kan vælges mellem fire analoge signal kilder: VCD, CD, AUX og TUNER og der kan vælges mellem tre digitale signal kilder: COAX1, COAX2 og OPTICAL. Signal kilden vælges ved tryk på Input på fronten eller tilsvarende knap på fjernbetjeningen. Navn på valgte signal kilde vises på skærmen.

Valg af DSP lydbillede

Tryk DSP på fjernbetjeningen eller fronten og vælg mellem 8 forskellige lydbilleder:

Hall – Theater – Stadium – Live
Church – Chorus – Matrix – Simulated

Note: Når der er valgt Dolby eller DTS som signal kilde, annulleres DSP funktionen.

DTS lydbillede

Anlægget genkender et DTS signal automatisk, når der benyttes digital signal kilde, som er kodet med DTS. Trykkes på BYPASS, kan man indstille ønsket lydbillede fra DTS dekoder ved tryk på DTS på fjernbetjeningen.

Dolby lydbillede

Anlægget genkender et Dolby signal automatisk, når der benyttes digital signal kilde, som er kodet med Dolby. Trykkes BYPASS, kan man indstille ønsket lydbillede fra Dolby dekoder ved tryk på Dolby Digital på fjernbetjeningen.

BRUG AF MENU

Tryk Menu på fronten og skærmen viser: FLOO, FROO, CENTER, SL, SR, WOOFER, TREBLE, BASS. Ved tryk på tilsvarende knap på fjernbetjeningen, kan man indstille hver af overstående med +/- 10dB.

Tuner Betjening

1. Tryk Input på fronten og tryk til skærmen viser Tuner. Eller tryk Tuner på fjernbetjeningen for at gå til tuner funktion.
2. Valg af AM / FM: Skift mellem AM og FM ved tryk på Band på fronten eller Tuner på fjernbetjeningen.
3. AM / FM stations valg. Tryk Tuner. Grund indstilling er FM Stereo. Indstil nu frekvens og station ved at dreje på volume knappen. Ved Menu punkt SC findes og låses stationer ved at dreje op eller ned på drejeknappen. Dette kan også gøres ved tryk på Scan+ eller Scan- på fjernbetjeningen. Når en station er fundet, trykkes Mem på fjernbetjeningen for at gemme denne. Når der vises MEM på skærmen trykkes ønsket kanalnummer på ciffertasterne 1-9, 10+. Der kan gemmes op til 19 stationer som fastindstillede stationer. Disse kan derefter vælges ved at trykke kanalnummer med ciffertasterne direkte.
4. Stereo / mono omskifter: Ved FM trykkes for at skifte mellem stereo og mono.
5. RDS funktion: Ved FM tryk RDS for at vise digital information fra stationen. Disse informationer vises kun, hvis den pågældende station udsender disse.

Reset funktion

Tryk DSP og Menu på fronten samtidigt, hvorefter master volume skifter til 50dB, aux-kanal til 0dB.

PROBLEMLØSNING

Opstår der problemer, bør nedenstående skema checkes, før anlægget indleveres til service hos forhandleren. Prøv ikke selv at reparere anlægget, da garantien derved kan blive annulleret.

Problem	Årsag	Løsning
Mørk skærm	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ingen strøm 2. I Standby 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check strømforsyning 2. Tryk Standby på fjernbetjeningen
Billede, men ingen lyd	<ol style="list-style-type: none"> 1. Forkert signal kilde valgt 2. Indgangs/Udgangs kabler ikke tilsluttet korrekt. 3. Volume skruet helt ned 4. Der er trykket på Mute 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vælg korrekt signal kilde 2. Tilslut kabler korrekt 3. Skru op for volumen 4. Tryk Mute på fjernbetjeningen
Kun lyd fra V / H højttaler	<ol style="list-style-type: none"> 1. Balancen ikke justeret til midten 2. Indgangs/Udgangs kabler ikke tilsluttet korrekt 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Juster balancen 2. Tilslut kabler korrekt
Ingen lyd i bag højttalere	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ikke valgt korrekt funktion 2. Lyd til baghøjttalere skruet ned 3. Kabler til bag højttalere ikke korrekt tilsluttet. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vælg korrekt funktion 2. Indstil korrekt lyd til disse 3. Tilslut kabler korrekt
Ingen lyd i center højttaler	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ikke valgt korrekt funktion 2. Lyd til center skuret ned 3. Kabler til center ikke korrekt tilsluttet. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vælg korrekt funktion 2. Indstil korrekt lyd niveau 3. Tilslut kabler korrekt
Fjernbetjeningen virker ikke	<ol style="list-style-type: none"> 1. Den er ikke peget imod sensoren 2. Afstand for stor 3. Batterier svage 4. Fysisk forhindring mellem fjernbetjening og anlæg 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peg direkte inden 30o vinkel 2. Afstanden må ikke være større end 8 m 3. Udskift begge batterier 4. Fjern forhindringen

Please print this page in English as original !!